

Image is for reference only

USER GUIDE

SolarSaga 100


제품 사양


제품명	SolarSaga 100
모델명	JS-100C
최대 출력	100W
작업 전압	20V
작업 전류	5A
개방회로 전압	24.8V
단락회로 전류	5.6A
USB-A출력	5V \Rightarrow 2.4A
USB-C출력	5V \Rightarrow 3A
작업 온도	-10-65°C (14-149°F)
펼침 사이즈(L×W×H)	535x1220x20mm
접힘 사이즈(L×W×H)	535x610x35mm

태양광 패널 특성 및 주의 사항

- * 태양광 패널 발전 출력은 햇빛 강도와 패널의 온도에 따라 차이가 큼니다.
- * 태양광 패널을 설치할 때는 태양광 패널과 직사광선을 최대한 수직으로 유지해 주세요.
- * 패널이 완전히 퍼지지 않거나 일부 접힌 상태에서는 발전이 불가능합니다.
- * 패널 표면에 햇빛을 가리는 물건을 두거나 패널 일부가 가려져 있으면 발전량이 현저히 떨어질 수 있으니 유의해 주세요.
특히 패널 표면에 먼지 등이 묻었을 경우, 발전 효율이 떨어질 수 있기 때문에 깨끗히 사용해 주세요.
- * 제품 자체에는 축전 기능이 없으며 발생한 전류는 직류 전류입니다.

고객 서비스

 2년 품질 보증

 기술 지원

 hello.kr@jackery.com

사용 안전 주의 사항

사용하시기 전에 '사용 안전 주의사항' 을 반드시 읽어주세요.

● 기호 표시

본 표시는 제품을 안전하고 올바르게 사용함으로써 사용자와 타인의 손해 및 재산 피해를 방지하기 위한 것입니다. 관련 작업설명을 잘 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.



경고

설명대로 작업을 하지 않으면 재산 피해, 중대한 사고 및 심각한 피해를 입을 수 있습니다.



주의

설명대로 작업을 하지 않으면 재산 피해나 경미한 손상을 입을 수 있습니다.

● 표시 해석



주의 표시



안내 표시



금지 표시

경고



젖은 손으로 본체와 케이블을 만지지 마십시오.

화재와 감전의 위험이 있습니다.



모든 포트에 케이블을 제외한 금속류 제품을 연결하지 마십시오.

발열과 화재의 위험이 있습니다.



천둥, 번개가 칠 때, 태양광 패널과 케이블을 만지지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.



케이블이 포트에 연결되었는지 확인하십시오.

충분히 연결되지 않으면 발열이나 먼지 부착으로 화재 및 감전이 발생할 수 있습니다.


주의



본 제품을 평탄하지 않은 곳에 두지 마십시오.

넘어지거나 떨어져 상처를 입거나 제품에 고장을 일으킬 수 있습니다.

제품 외관



주의: 본 제품은 차량 배터리 충전을 지원하지 않습니다.

사용 방법


알림: Jackery SolarSaga 100 뒷면 수납 파우치에 있는 케이블의 출력포트는 두 가지 종류가 있습니다.

1. DC7909 포트: Jackery 휴대용 파워뱅크 DC 입력포트 (직경 8.0mm)에 적용가능.
2. DC7909-DC8020 전환 포트: Jackery 휴대용 파워뱅크 DC 입력포트 (직경 8.1mm)에 적용가능.

Jackery 휴대용 파워뱅크 1000과의 연결 조작

* Jackery SolarSaga 100의 연결 방식

1. SolarSaga 100 뒷면 수납 파우치에서 DC 케이블을 꺼낸다.
2. DC 케이블에서 적용가능한 포트(DC7909 포트)를 파워뱅크 1000 입력포트에 연결한다.




Jackery 휴대용 파워뱅크 800 Pro/1000 Pro/2000 Pro

* DC7909-DC8020 전환 포트


전환 포트를 사용할 경우

1. 수납파우치 안쪽의 지퍼를 열고 DC 케이블을 꺼내 전환 포트에 연결하십시오.
2. DC 케이블을 휴대용 파워뱅크의 DC 입력 포트에 연결하십시오.



SolarSaga 어댑터를 사용할 경우

1. 수납파우치 안쪽의 지퍼를 열고 DC 케이블을 꺼내 전환 포트에 연결하십시오.
2. DC 케이블을 SolarSaga 어댑터 두개의 입력 포트에 연결하십시오.
3. SolarSaga 어댑터를 휴대용 파워뱅크의 DC 입력포트에 연결하십시오.



FAQ

Q: 본 태양광 패널은 어떤 타입의 휴대용 파워뱅크를 충전할 수 있나요?

A: 모든 Jackery 휴대용 파워뱅크를 충전할 수 있습니다.

Q: 본 제품을 어떻게 청소해야 되나요?

A: 건조하고 부드러운 천이나 휴지로 본 제품을 닦아주시면 됩니다. 얼룩이 심한 경우에는 모든 포트를 닫고 물이나 희석한 중성세제로 닦아주시고 휘발성 액체나 유성 액체는 사용하지 말아주세요.

Q: 본 태양광 패널은 방수가 되나요?

A: 본 제품은 방진·방수 등급인 IP65(본체 패널 부분) 등급에 적합합니다.

IP65(IP 등급)은 JIS-2137에 규정된 방진·방수 등급입니다.

보호정도: 방진은 먼지가 내부로 들어가지 않도록 방지하는 것으로, 소량의 먼지가 들어가도 정상 작동에 지장이 없도록 합니다. 방수는 여러 방향에서 분사된 물이 제품에 들어가 파손되는 것을 방지합니다.

주의 : 외부 연결 포트는 방수가 되지 않으므로 포트를 적시지 않도록 주의해 주세요.

Q: 태양광 패널이 정상적으로 발전(충전)되지 않으면 어떻게 해야 하나요?

A: 아래 사항을 확인하세요.

날씨

- 날씨가 맑은 경우, 태양광 직사 여부를 확인해 주세요.
- 날씨가 흐린 경우, 패널 위에 그늘이 있으면 충전이 안 됩니다.

패널의 상태

- 패널에 그늘이 있거나 가림막에 가려지지 않도록 사용해 주세요.
- 패널 표면이 비뚤어지거나 휘어지지 않았는지 확인해 주세요.
- 본 제품을 실내 유리창 안에 두지 마시고 반드시 실외에 설치해 주세요.

휴대용 파워뱅크의 상태

- 사용하고 있는 휴대용 파워뱅크가 Jackery 제품인지 확인해주세요.
당사는 타사에서 생산하는 휴대용 파워뱅크에 대한 적합성 테스트를 진행하지 않았습니다.
- AC 어댑터 또는 시거잭 콘센트로 휴대용 파워뱅크를 충전할 수 있는지 확인해 주세요.

Jackery 휴대용 파워뱅크와 태양광 패널의 연결 상태

- 태양광 패널에 부착된 케이블로 Jackery 휴대용 파워뱅크를 연결하여 사용해 주세요.
- 접촉 불량 가능성을 고려하여 연결을 여러 번 시도해 보세요.

제품 사용 시 주의 사항

※ **사용 전 본 설명서를 자세히 읽어보시고 올바르게 사용해 주세요.**

*태양 에너지로 충전할 경우, 배터리 또는 휴대용 파워뱅크를 가급적 장시간 직사광선에 노출하지 마시고 건조하고 그늘진 곳에 두세요.

*케이블이 구부러진 상태에서는 사용하지 않도록 주의해 주세요.

*본 제품을 구부리지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.

*본 제품을 떨어뜨리거나 충격을 받지 않도록 주의해주세요. 파손의 위험이 있습니다.

*본 제품을 못이나 기타 날카로운 물체로 찌르거나 망치로 부수거나 밟지 마세요.

*본 제품을 불과 가까운 곳 또는 부식성 물체의 근처에 두지 마세요.

*본 제품을 물에 넣고 충전하지 마세요. 누전과 감전의 위험이 있습니다.

*본 제품을 분리 또는 개조하지 마세요. 감전, 화재 등 사고의 위험이 있습니다.

고객 서비스

당사 제품에 대해 궁금한 점이나 의견이 있으시면 고객 상담 이메일로 연락해 주시기 바랍니다.

Jackery

고객 상담 : hello.kr@jackery.com

Made in China